



TIRTAN
ELECTRON CHANGER

Instalace absorbční patrony



Volitelně je k přístroji dodávána absorbční patrona. Jejím cílem je absorbovat nečistoty kumulující se do ultračisté vody v průběhu provozu přístroje z okolního prostředí.

Její použití není nezbytné, ale doporučujeme ho z důvodu prodloužené životnosti PEM mebrány v přístroji.

V odkazu na video je vidět postup montáže:

<https://youtube.com/shorts/saMHh-Jlds?feature=share>

patronu lze začít našroubovávat ve dvou polohách, co 180 stupňů. Je třeba zvolit polohu, po jejímž našroubování lze stále stlačit plošky v uzávěru viz. modře na obr.



Výměnu doporučujeme jednou za 6 měsíců nebo co 1800 minut provozu.